

Stromverbrauchszähler Dunkelkammer

Die Dunkelkammer ist vermietet. Der Stromverbrauchszähler muss regelmässig abgelesen werden.

Der Stromverbrauchszähler ist in einem Blechkasten installiert. Der Schlüssel für den Kasten ist im Schlüsselsafe.

AbleSEN Anzeige

Die Anzeige kann mit der Taste **FUNC** verstellt werden.

1. Die Funktion «kWh» auswählen (siehe Bild unten)
2. Stand ablesen (ev. mit Photo)
3. Kasten wieder verschliessen ;)

Defekter Zähler

Sollte der Zähler defekt sein, neuen Zähler einstecken.

- Ersatz-Zähler ist im Kasten «Geräte-Schrank III»
- Batterien müssen aktiviert werden: Plastik zwischen den Batterien entfernen (Batteriefach öffnen und Plastik entfernen).
- ev. Uhrzeit am Zähler einstellen

